



CẨM NANG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & THAO TÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC

⚠️ 3 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI PHÁT HIỆN HÒA HOẠN:

- Hô hoán thật to, bấm nút báo cháy khẩn cấp để báo động toàn bộ khu vực xung quanh.
- Cắt cầu dao điện tổng khu vực cháy (nếu vị trí cầu dao an toàn) trước khi tiến hành dập lửa.
- Gọi ngay lực lượng Cứu hỏa chuyên nghiệp qua số **114** hoặc Hotline hỗ trợ **0843.066.604**.

I. QUY TẮC THAO TÁC 4 BƯỚC P-A-S-S TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

BƯỚC 1: P - PULL

Giật chốt hãm kẹp chì niêm phong

Dùng ngón tay móc vào khuyên tròn chốt hãm, giật dứt khoát làm đứt dây chì niêm phong an toàn.

BƯỚC 2: A - AIM

Hướng vòi xả trực tiếp vào gốc lửa

Cầm đầu loa phun/vòi xả, đứng ở đầu hướng gió, giữ cự ly an toàn 1.5m - 2m và hướng vào chân ngọn lửa.

BƯỚC 3: S - SQUEEZE

Bóp mạnh mỏ vịt (cò van xả)

Bóp chặt van bóp để khí nén đẩy bột hoặc khí lạnh phun trào mạnh mẽ ra khỏi bình dập lửa.

BƯỚC 4: S - SWEEP

Quét vòi qua lại liên tục

Quét vòi phun đều đặn từ trái qua phải, bao phủ toàn bộ chân đám cháy cho đến khi ngọn lửa tắt ngấm hoàn toàn.

II. BẢNG TRA CỨU PHÂN LOẠI CHẤT DẬP LỬA THEO ĐÁM CHÁY

Loại Bình Chữa Cháy	Đám Cháy Hiệu Quả Nhất	Tuyệt Đối Cấm Dùng Cho	Chu Kỳ Kiểm Tra
Bột khô ABC (4kg, 8kg, 35kg)	Chất rắn (gỗ, giấy), Xăng dầu, Khí gas, Thiết bị điện hạ thế	Phòng thiết bị máy chủ vi mạch điện tử (gây rỉ sét)	12 tháng / lần
Khí CO2 (MT3 3kg, MT5 5kg)	Phòng máy chủ IT, trạm điện tử, tủ điện viễn thông	Đám cháy ngoài trời gió lớn, kim loại cháy (sinh khí độc CO)	Cân định kỳ 6 tháng / lần
Bọt Foam Sinh Học (6L, 9L)	Cháy dầu ăn bếp ăn (Class F/K), xăng dầu, hóa chất lỏng	Đám cháy điện cao thế khi chưa ngắt nguồn điện	12 tháng / lần



III. CÁCH ĐỌC ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT (PRESSURE GAUGE) BÌNH CHỮA CHÁY

● VẠCH ĐỎ (BÊN TRÁI):

Bình đã bị tụt áp lực, không đủ lực đẩy bột ra ngoài. Cần mang đến trạm nạp khí ngay lập tức.

● VẠCH XANH (CHÍNH GIỮA):

Áp suất đạt chuẩn hoàn hảo (1.2 - 1.4 MPa). Bình sẵn sàng hoạt động với hiệu suất dập lửa cao nhất.

● VẠCH VÀNG (BÊN PHẢI):

Bình bị quá áp (thường do để gần nguồn nhiệt hoặc dưới trời nắng gắt). Cần di chuyển vào nơi râm mát.

IV. HƯỚNG DẪN THAO TÁC THIẾT BỊ CỨU NẠN THOÁT HIỂM KHẨN CẤP

1. Mặt Nạ Chống Khói Độc TZL30 (30 Phút)

- Bóc hộp nhựa, gạt mạnh 2 nút cao su màu đỏ ở 2 đầu phin lọc.
- Trùm mũ trắng bạc qua đầu, kéo dây chun vừa khít mặt.
- Thở đều đặn, mặt nạ lọc sạch khí CO, HCN, SO2 trong 30 phút thoát nạn.

2. Chắn Dập Lửa Sợi Thủy Tinh (1.8m x 1.8m)

- Rút mạnh 2 dải băng màu đen để chặn tự bung ra.
- Cầm 2 góc chắn che trước mặt, nhẹ nhàng phủ kín hoàn toàn đám cháy.
- Hoặc trùm chắn lên người rồi nhanh chóng cúi thấp chạy thoát ra ngoài.

3. Dây Thoát Hiểm Tự Động Nhà Cao Tầng

- Móc chốt an toàn vào giá treo ban công hoặc dầm bê tông kiên cố.
- Thả cuộn dây thép xuống đất, thắt đai cứu hộ sát nách.
- Bước chân ra ngoài lan can, bộ giảm tốc tự điều chỉnh tốc độ hạ chậm 1m/s an toàn.

4. Bố Trí Phương Tiện Theo Chuẩn TCVN 3890

- Đặt bình trên giá treo tường hoặc kệ sàn cách mặt đất 1.2m.
- Vị trí đặt phải thông thoáng, dễ thấy, ngay cạnh cửa ra vào hoặc cầu thang.
- Dán thẻ dạ quang chỉ dẫn vị trí bình phát sáng trong bóng tối.



TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT & CỨU HỘ FLAMEGUARD PRO:

Hotline tiếp nhận sự cố: **0843.066.604** • Đường dây nóng Cứu Hòa Quốc Gia: **114** • Website: **fire-safety-shop.vercel.app**